

WALTHER

1250 Dominator

1250 Dominator FT

1250 Dominator FT Pro

Manual de utilizare

Reguli de folosire sigura

Trebuie sa fiti pe deplin familiarizati cu regulile corecte de manevrare sigura a armei. Principiile de baza ale folosirii sigure a armei necesita respectarea regulilor urmatoare atunci cand manevrati arma.

- Considerati ca arma ar putea fi intotdeauna incarcata.
- Asigurati arma atunci cand incarcati, astfel incat sa nu poata exista riscul unei descarcari accidentale.
- Tineti degetul departe de tragaci. Trebuie sa stea drept, sprijinit pe garda tragaciului.
- Folositi doar munitie potrivita pentru arma dumneavoastra.
- Tineti intotdeauna gura tevii indreptata intr-o directie sigura.
- Aceasta arma poate fi descarcata in casa, in spatii autorizate de tragere si in interiorul unei proprietati private. Trebuie sa va sigurati ca nici un cartus nu depaseste spatiul proprietatii imprejmuite.
- Mentineti o zona sigura pentru munitie.
- Nu transportati niciodata o arma incarcata. Incarcati arma doar daca intentionati sa trageti.

- Nu îndreptați niciodată arma către persoane sau către animale. Evitați ricoșurile. Nu trageți niciodată către suprafețe netede, dure sau apă.
- Înainte de a descărca arma, verificați dacă tinta și împrejurimile sunt sigure.
- Asigurați-vă că aveți control total asupra gurii țevii armei, chiar dacă va împiedicați sau cadeți.
- Trebuie să purtați întotdeauna ochelari de tragere atunci când trageți.
- Pastrați întotdeauna arma într-un loc sigur și descărcată. Persoanele neautorizate (persoane nefamiliarizate cu folosirea armei, copii și minori) nu trebuie să aibă acces la aceasta. Pastrați muniția într-un loc separat.
- Arma și instrucțiunile de folosire pot fi utilizate doar de persoane cu vârstă peste 18 ani (sau mai mari) care sunt pe deplin familiarizate cu manevrarea acesteia.
- Modificările sau reparațiile armei pot fi efectuate doar de agenții autorizate sau de armurieri calificați.
- Nu lăsați niciodată o arma încărcată nesupravegheată.
- Altora persoane pot fi înmănată doar arme neîncărcate.

ATENȚIE!

Cititi cu atenție și înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de folosirea acestei arme.

Cumpărătorii și utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de folosire sigură a armelor.

Orice schimbări sau modificări ale acestei arme vor duce la o clasificare diferită a armei în raport cu legislația în vigoare și în consecință sunt ilegale.

În astfel de cazuri, garanția producătorului devine nulă și neavenită.

GARANTIE

Compania Carl Walther va repara sau va inlocui gratuit arma (pana la 12 luni de la data cumpararii) in cazul in care defectiunea nu este provocata de dumneavoastra. Returnati arma la dealer-ul autorizat de la care ati cumparat-o.

Armele produse de compania Carl Walther GmbH sunt fabricate in concordanta cu legislatia germana si autoritatile responsabile (PTB) sunt notificate in consecinta.

Compania nu isi asuma totusi nicio raspundere daca produsele sunt exportate in teritorii din afara Germaniei si in consecinta nu corespund cerintelor legale ale acelor teritorii. Devine responsabilitatea exclusiva a importatorului de a sigura respectarea legilor si reglementarilor locale.

REPARATIE

O arma care nu functioneaza corect este periculoasa. Reparatiile pe care le faceti singuri sunt dificile, iar asamblarea incorecta poate duce la disfunctionalitati grave. Avertisment: arma trebuie sa fie verificata si reparata doar de dealer sau armurier calificat.

INTRETINERE

Curatati partile metalice externe cu o carpa moale, umezita cu ulei pentru arme. Pulverizati doua, trei picaturi de ulei pentru arme pe axul alimentatorului si in magazia goala. Lubrifiati inelul de cauciuc al magaziei rotative.

ATENTIE!

Nu folositi niciodata substante de curatare, pentru ca puteti deteriora arma.

PROBLEME

Directie de tragere defectuoasa

Cauze posibile: cilindrul este gol, teava este murdara, munitia este nepotrivita, munitia nu este bine incarcata.

Arma nu trage

Cauze posibile: siguranta este activata, cilindrul este gol, cilindrul nu este insurubat, tragaciul trebuie reglat, munitia este nepotrivita, munitia nu este bine incarcata.

Viteza de tragere scazuta

Cauze posibile: cilindrul este gol, teava este murdara, munitia este nepotrivita, munitia nu este bine incarcata.

DESCRIERE / DATE TEHNICE

Gura tevii, catara, cilindru cu aer comprimat, inaltator, magazie rotativa, siguranta, tragaci, crosa.

DATE TEHNICE

	7,5 jouli	16 jouli	28 jouli	40 jouli	50 jouli
Calibru	4,5mm/6,35mm	4,5mm/5,5mm	4,5mm	5,5mm	6,35mm
Capacitate magazie	8 focuri				
Lungime	1040 mm				
Greutate	3610 g				
Viteza gurii	170m/s	260m/s*	350m/s*	300m/s*	270m/s*
tevii (energie)					
Lungimea tevii	600 mm				
Incarcatura	cilindru cu aer comprimat				
Siguranta	siguranta tragaci automata				

*In Germania, conform reglementarilor WBK.

DESCRIERE/SIGURANTA

Patul pustii, obrazar, maneta inchizatorului, carcasa

ATENTIE!

Manevrati arma de foc doar atunci cand nu este armata. Asigurati-va intotdeauna ca gura tevii este indreptata intr-o directie sigura.

ATENTIE!

Siguranta se cupleaza automat dupa fiecare foc.

INTRODUCEREA SI SCOATEREA CILINDRULUI CU AER COMPRIMAT

ATENTIE!

Poate sa fie eliminata o doza mica de aer atunci cand scoateti cilindrul cu aer comprimat. Scoateti cilindrul inainte de a depozita arma.

ATENTIE!

Arma cu aer ramane sub presiune chiar si dupa scoaterea cilindrului cu aer comprimat.

PENTRU A UMPLE CILINDRUL CU AER COMPRIMAT

-Insurubati adaptorul in recipientul cu aer comprimat sau in pompa cu aer si etansati.

-Desurubati cilindrul cu aer comprimat din arma sportiva si apoi insurubati-l in adaptorul pe care tocmai l-ati fixat.

-Deschideti usor valva de pe recipientul de umplere si inchideti inainte sa fie atinsa presiunea maxima permisa.

-Desurubati cilindrul cu aer comprimat umplut si insurubati-l cu putere in arma.

ATENTIE!

Atunci cand umpleti, folositi doar aer comprimat fara ulei si fara apa, cu o presiune maxima de 300 bari. Cilindrii umpluti cu aer comprimat nu trebuie sa fie

niciodata expusi la temperaturi peste 50°C. Valva de pe cilindrul cu aer comprimat nu trebuie sa fie deteriorata.

PENTRU A GOLI CILINDRUL CU AER COMPRIMAT

Insurubati adaptorul in cilindrul cu aer comprimat pana cand auziti aerul iesind.

ATENTIE!

Cilindrii cu aer comprimat care nu sunt etansati, sunt deteriorati sau sunt mai vechi de 10 ani trebuie goliti intr-un mod sigur si nu trebuie folositi sau umpluti din nou. La 10 ani de la data de fabricatie, cilindrii cu aer comprimat trebuie verificati pe cheltuiala proprietarului sau inlocuiti. Data fabricatiei este inregistrata pe cilindru.

CAPACITATEA DE TRAGERE

Indicatorul de presiune integrat arata cata presiune ramane si prin urmare cate focuri mai puteti trage. Atunci cand presiunea scade la aproximativ 70 bari (variantele 7 jouli si 16 jouli) sau la 140 bari (variantele 28 jouli, 40 jouli si 50 jouli), este timpul sa umpleti din nou cilindrul.

INCARCAREA MAGAZIEI ROTATIVE

INCARCAREA ARMEI

ATENTIE!

Nu folositi bile de otel (BBs), sageti sau munitie nepotrivita.

Daca este o bila in teava, asezati arma lateral. Impingeti bila afara cu ajutorul unei perii de curatare.

ATENTIE!

Nu tineti niciodata arma in pozitie verticala atunci cand o curatati. Bilele pot sa cada in mecanism si sa-l deterioreze. Asezati-o in pozitie orizontala.

INCARCAREA ARMEI

Bila este incarcata automat in teava atunci cand inchizatorul este inzavorat. Fiecare actionare a inchizatorului incarca o alta bila.

REPETITIE (PROCES DE INCARCARE) / TRAGERE

Repetitie (proces de incarcare)

1. Deblocati maneta inchizatorului.
2. Trageti inapoi maneta inchizatorului.

REGLAREA CURSEI TRAGACIULUI

Puneti siguranta si descarcati arma.

Rasuciti surubul de la tragaci folosind o surubelnita.

REGLAREA CATARII

Reglati catarea miscand-o. Desurubati inaltatorul cu o surubelnita. Catarea poate fi reglata prin miscarea ei.

BLOCAREA ALIMENTARII

ATENTIE!

Tragerea cu presiune insuficienta poate baga o bila pe teava.

Insurubati un nou cilindru cu aer comprimat. Scoateti magazia.

Inchideti maneta inchizatorului si trageți fara magazie. Bila blocata va percuta.

Daca aceasta procedura nu duce la rezolvarea problemei, asezati arma lateral.

Impingeti bila afara folosind o perie de curatare.