

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

**Articol** LED LENSER 7438 Hokus-Focus ; 7685 Hokus-Focus Blister **Versiune:** 4.0 **Pachet baterie:** 3x AAA/LR03/Micro (1.5V DC)  
(Articol nr. 7721)

**Pornire si oprire lanterna** - Actionand butonul de la capatul lanternei puteti porni sau opri lanterna.

**Focalizare** - Tineti lanterna Hokus-Focus din partea striata a corpului principal si rasuciti suportul lentilelor frontale. Astfel puteti regla unghiul de lumina in functie de necesitatile dumneavoastra.

**Inlocuirea bateriilor** - Inainte de a schimba bateriile trebuie sa opriti lanterna. Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la capatul lanternei.

**a) pachetul de baterii este conectat la condensatorii din capat**

Acest condensator si suportul bateriilor reprezinta o singura unitate. Scoateti aceasta unitate si scoateti bateriile descarcate. Introduceti baterii noi, respectand semnele plus si minus de pe suport. Nu trebuie sa provocati un scurtcircuit al contactelor din partea din fata. Aveti grija sa nu atingeti contactele aurii anterioare cu un obiect ud sau metalic. Introduceti din nou suportul bateriilor in lacasul din lanterna. Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul in filet.

**b) un singur pachet de baterii**

Scoateti suportul bateriilor. Scoateti bateriile descarcate si depozitati-le in mod corespunzator. Introduceti bateriile noi, respectand semnele plus si minus de pe suport. Apoi introduceti suportul in lanterna, cu polul pozitiv inainte. Inchideti lanterna, insuruband capacul acesteia.

**Baterii** - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateriile sau sa folositi simultan baterii noi si baterii uzate. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi timp si folositi baterii de calitate buna si de acelasi tip. Folositi doar baterii de calitate foarte buna, de acelasi tip. Datorita valorilor electrice diferite, folosirea acumulatorilor si a bateriilor cu un curent de incarcare ridicat nu este permisa. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform legislatiei nationale.

**Accesorii** - Snurul poate fi fixat la capatul lanternei. Saculetului i se pot atasa curele cu o lungime maxima de 80 mm (curea de lucru).

**ATENTIE!** Atunci cand introduceti baterii noi, respectati semnele polaritatii din lacasul bateriilor. Atunci cand reintroduceti pachetul de baterii (versiunea b) in lanterna, trebuie sa-l introduceti mai intai cu polul pozitiv. Daca introduceti incorect bateriile sau pachetul de baterii puteti deteriora bateriile si acestea pot provoca o explozie!

**Sfat pentru siguranta** - Nu trebuie sa indreptati lumina lanternei catre ochii persoanelor din apropiere. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul. Atunci cand priviti direct in lumina acestei lanterne, aceasta va poate orbi temporar. In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa fie instruit in concordanta cu reglementarile nationale pentru sanatate si siguranta si cu regulile de folosire.

**CERTIFICAT DE GARANȚIE**

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria: .....Data cumpărării: .....

Vânzător.....Adresă .....

Durata medie de utilizare: **60** luni Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului. Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila .....