

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

Articol LED LENSER 7438 – FS LED LENSER HOKUS-FOCUS FS ; 7685 - FS LED LENSER HOKUS-FOCUS FS Blister **Versiune:** 2.0

Baterii: 3x AAA/LR03/Micro (1.5V DC) (Articol nr. 7721)

Pornire si oprire lanterna - Pentru a porni sau a opri lanterna, apasati butonul inainte si inapoi. Impingeti butonul inainte, usor, fara sa blocati, si obtineti lumina instantaneu. Daca folositi in calatorie, va rugam sa respectati reglementarile statelor referitoare la semnale de trafic pe drumuri publice.

Sistem de focalizare rapida - mecanism de reglare cu o singura mana. Aceasta lanterna prezinta capacitate de focalizare. Pentru a regla fasciculul, pur si simplu apasati inainte sau inapoi, cu ajutorul degetului mare, capatul lanternei.

Inlocuirea bateriilor - Pentru a schimba bateriile, opriti lanterna si apoi desurubati capacul de la capatul lanternei. Impingeti butonul inainte, scoateti cutia bateriilor. Scoateti bateriile folosite si depozitati-le in mod corect. Introduceti noile baterii, respectand semnele polaritatii (+) si (-). Exista doua blocuri in interiorul tubului principal al lanternei. Atunci cand introduceti cutia bateriilor, cele doua caneluri ale cutiei bateriilor trebuie sa se afle in fata canelurilor. Impingeti inapoi butonul pentru a bloca cutia bateriilor. Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul de la capatul lanternei.

Important – atunci cand introduceti cutia bateriilor, asigurati-va ca intra mai intai arcurile. In timpul conectarii, nu trebuie sa provocati un scurtcircuit al arcurilor. Aveti grija sa nu atingeti arcurile auriu cu vreun obiect ud sau metalic.

Baterii - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateriile sau sa folositi simultan baterii noi si baterii uzate. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi timp si folositi baterii de calitate buna si de acelasi tip. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform reglementarilor guvernamentale.

ATENȚIE! Atunci cand introduceti baterii noi, respectati semnele polaritatii (+) si (-) din lăcașul bateriilor. Daca introduceti incorect bateriile puteti deteriora bateriile si acestea pot provoca o explozie!

Sfat pentru siguranta - Nu indreptati lumina lanternei catre ochii persoanelor din apropiere. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul. Atunci cand priviti direct in lumina acestei lanterne, aceasta va poate orbi temporar.

In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa fie instruit in concordanta cu reglementarile si cu legile locale.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria:Data cumpărării:

Vânzător.....Adresă

Durata medie de utilizare: **60** luni . Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii și calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului. Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura

Semnatura

Stampila