

**Articol :** LED LENSER : 9417 Led Lenser 17.2 ; 9617 Led Lenser P17.2 Blister

**Pachet baterii:** 3xD/LR20/mono (1.5V DC)

**Pornire si oprire lanterna** - Pentru a porni sau a opri lanterna, apasati butonul de la capatul lanternei. Atunci cand folositi functia in trei pasi Quick Cycle Switch, mai intai apasati pentru iluminare maxima, apoi pentru iluminare ridicata si apoi pentru iluminare scazuta.

**Sistem de focalizare rapida (cu o singura mana)** - Dispozitivul poate fi focalizat. Pentru a regla fasciculul astfel incat sa corespunda dorintelor dumneavoastra, pur si simplu impingeti inainte sau trageți inapoi cu ajutorul degetului mare capatul lanternei.

**Inlocuirea bateriilor** - Pentru a schimba bateriile, va rugam sa opriti lanterna, apoi sa desurubati capacul din capatul acesteia. Scoateti bateriile uzate (descarcate) si schimbati-le corect. Introduceti bateriile noi cu polul pozitiv (+) inainte . Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul.

**Important** – atunci cand introduceti baterii noi, respectati marcajele pentru polaritate (+) si (-) de pe compartimentul bateriilor. Daca sunt introduse incorect, bateriile se pot deteriora si pot provoca o explozie.

**Baterii** - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateria sau sa folositi simultan baterii noi si baterii uzate. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi timp si utilizati doar baterii de calitate si de acelasi tip. Nu folositi baterii de voltaj mare sau acumulatori datorita valorilor electrice diferite. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri speciale si trebuie intrebuintate conform reglementarilor guvernamentale.

**Accesorii** - 0319 clips inteligent

**AVERTISMENT** - Nu indreptati lumina lanternei catre ochii cuiva. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, inchideti ochii si intoarcati capul. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul.

### **CERTIFICAT DE GARANȚIE**

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria: .....

Data cumpărării: .....

Vânzător.....Adresă .....

Durata medie de utilizare: **60 luni**

Produsul identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de 60 luni de la data cumpărării pentru lanterna si 24 luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului.

Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila .....