

Articol - **8404 Led Lenser P4 ; 8604 Led Lenser P4 Blister**

Pachet baterii: 2x AAA/LR03/Micro (1.5V DC) (Articol nr. 7721)

Pornire și oprire lanterna - Pentru a porni sau a opri lanterna, apăsați butonul de la capatul lanternei.

Sistem de focalizare - Dispozitivul poate fi focalizat. Pentru a regla fasciculul astfel încât să corespundă dorințelor dumneavoastră, pur și simplu răsuciți capatul frontal al lanternei în sensul acelor de ceasornic.

Inlocuirea bateriilor - Pentru a schimba bateriile, vă rugăm să desurubați partea din spate a acesteia. Scoateți bateriile uzate (descarcate) și schimbați-le corect. Introduceți bateriile noi cu polul pozitiv înainte. Închideți lanterna, asigurându-vă că partea din spate este închisă.

Important – atunci când introduceți baterii noi, respectați marcajele pentru polaritate (+) și (-) de pe compartimentul bateriilor. Dacă sunt introduse încorect, bateriile se pot deteriora și pot provoca o explozie.

Baterii - Nu folosiți niciodată baterii noi și uzate împreună. Folosiți întotdeauna baterii de calitate bună și de același tip. Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Nu folosiți baterii de voltaj mare sau acumulatori datorită valorilor electrice diferite. Dacă nu intenționați să folosiți lanterna o lungă perioadă de timp, scoateți bateriile pentru a evita ca acestea să curgă și să deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate și acumulatorii sunt reziduuri speciale și trebuie întreținute conform legislației.

Accesorii - Curea inclusă poate fi fixată la capatul lanternei. Inelul metalic poate fi folosit pentru a agăța lanterna la buzunar, spre exemplu. Saculețului i se poate atașa o curea cu o lățime maximă de 80 mm.

AVERTISMENT - Nu îndreptați lumina lanternei către ochii cuiva. Dacă fasciculul patrunde direct în ochii dumneavoastră, închideți ochii și întoarceți capul. Nu folosiți instrumente de amplificare care ar putea să focalizeze fasciculul. În situația folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie să întrețină acest produs în concordanță cu legile și reglementările locale.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: Lanterna Led Lenser Seria:

Data cumpărării:

Vânzător.....Adresă

Durata medie de utilizare: 60 luni

Produsul identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de 60 luni de la data cumpărării pentru lanterna și 24 luni de la data cumpărării pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii și calităților produsului nostru sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumpărătorul, ce nu va depăși 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatarei sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului.

Certificatul de Garanție nu modifică drepturile consumatorului stipulate în legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura

Semnatura

Stampila