

## WALTER 9mm PP

### **Incarcarea:**

Tinand incarcatorul cu o mana, introduceti cartusele cu cealalta. Magazia se scoate apasand cu degetul mare pe opritor si poate fi trasa in jos, inafara graifarului. Pentru a incarca arma, introduceti incarcatorul plin, avand grija ca piedica sa fie pusa, pana in momentul in care opritorul angajeaza. Pistolul este acum incarcat. Glisati puternic inapoi pana la capat si dati-I drumul: un cartus va fi introdus in camera.

### **Asamblare / Demontare:**

Puneti piedica si indepartati incarcatorul. Trageti aparatoarea tragaciului si tineti-o in aceasta pozitie. Glisati inapoi complet, ridicati usor si indepartati partea glisanta. Pentru a reasambla pistolul, urmati aceeasi pasi in ordine inversa. Oricum, trebuie avut in vedere ca arcul de recul sa ramana pe teava.

### **Tragerea:**

Pentru a trage, ridicati manerul piedicii. **Atentie: arma este acum gata de tragere.** Dupa fiecare tragere camera este realimentata cu cate un cartus. Procesul se repeta pana cand toate cartusele sunt trase.

### **Descarcare:**

Daca v-ati oprit din tras, dar magazia nu e goala, procedati astfel:

- Puneti piedica;
- Indepartati magazia;
- Glisati inapoi pentru a scoate cartusul din camera;
- Dezarmati cocosul.

### **Curatarea:**

Partile in miscare trebuie curatate cu grija de fiecare data dupa ce a fost golit incarcatorul, pentru a li se asigura o functionare buna. In caz contrar, pot ramane reziduri de praf de pusca ce pot impiedica functionarea corecta..

Partile care trebuie curatate cu atentie sunt: - camera  
- gura magaziei si piesele aflate in miscare

### **Date tehnice:**

Calibru: 9 mm P.A.K

Lungimea: 170 mm

Inaltime: 110 mm

Latime: 30 mm

Lungimea tevii: 102 mm

Greutatea pistolului fara magazie: 540 g

Capacitatea magaziei: 7 cartuse

**Tragerea cu rachete de semnalizare:**

Cand folositi rachete de semnalizare, incarcati arma la fel ca mai sus, dar cu cartuse oarbe. Insurubati capatul si adaptatorul in teava. Introduceti racheta de calibrul 15mm cu capatul deschis in teava. Cand trargeti, indreptati pistolul in sus.

**Nu trargeti niciodata orizontal!**

Nu indreptati niciodata spre oameni sau spre animale. Nu uitati ca rachetele de semnalizare pot provoca incendii daca intalnesc materiale inflamabile.