

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

Articol : LED LENSER 7009 Led Lenser L6 ; 7109 Led Lenser L6 Blister **Versiune:** 2.0

Baterii: 2x AA/LR6/Mignon (1.5V DC) (Item nr. 7720)

Pornire si oprire lanterna - Pentru a porni lanterna, insurubati cu putere capacul de la capatul lanternei. Pentru a opri lanterna, trebuie sa slabiti putin capacul. In aceasta pozitie este foarte usor, spre exemplu, sa trimiteti un mesaj in Morse, pentru ca atunci cand atingeti butonul de cauciuc de la capatul lanternei, lanterna este pornita, dar se opreste imediat ce nu mai atingeti acest buton de cauciuc.

Sistem de focalizare - Aceasta lanterna prezinta capacitate de focalizare. Pentru a regla fasciculul, pur si simplu rasuciti capul lanternei.

Inlocuirea bateriilor - Va rugam sa opriti lanterna inainte de a schimba bateriile. Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la capatul acesteia. Scoateti bateriile uzate (descarcate) si folositi-le in mod corect. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi timp. Introduceti bateriile noi cu polul pozitiv (+) inainte. Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul.

Baterii - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateriile sau sa folositi baterii noi si uzate impreuna. Nu folositi baterii cu un curent de incarcare ridicat sau acumulatori care nu sunt compatibili cu lanterna. Daca intentionati sa nu folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform reglementarilor guvernamentale.

Accesorii - Curea poate fi fixata la capatul lanternei.

AVERTISMENT ! Nu indreptati lumina lanternei catre ochii persoanelor din apropiere. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul.

In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa intrebuinteze acest produs in concordanta cu reglementarile si cu legile locale.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria:Data cumpărării:

Vânzător.....Adresă

Durata medie de utilizare: **60** luni. Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului.

Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura

Semnatura

Stampila