

**Articol LED LENSER** - 9405 Led Lenser P5.2 ; 9605 Led Lenser P5.2 Blister

**Versiune:** 1.0

**Pachet baterii:** 1x AA/LR6/Mignon (1.5V DC)

**Pornire si oprire lanterna** - Pentru a porni sau a opri lanterna, apasati butonul de la capatul lanternei.

**Sistem de focalizare rapida (cu o singura mana)** - Dispozitivul poate fi focalizat. Pentru a regla fasciculul astfel incat sa corespunda dorintelor dumneavoastra, pur si simplu impingeti inainte sau trageți inapoi cu ajutorul degetului mare capatul frontal al lanternei.

**Inlocuirea bateriilor** - Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati partea din spate a acesteia. Scoateti bateriile uzate (descarcate) si schimbati-le corect. Introduceti bateriile noi cu polul pozitiv inainte. Inchideti lanterna, insuruband la loc partea din spate.

**Important** – atunci cand introduceti baterii noi, respectati marcajele pentru polaritate (+) si (-) de pe compartimentul bateriilor. Daca sunt introduse incorect, bateriile se pot deteriora si pot provoca o explozie.

**Baterii** - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateria. Nu folositi baterii de voltaj mare sau acumulatori pentru ca nu sunt compatibile cu aceasta lanterna. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna.

Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri speciale si trebuie intrebuintate conform reglementarilor guvernamentale.

**Accesorii** - Cureaua inclusa poate fi fixata de un inel metalic. Saculetului i se poate atasa o curea cu o latime maxima de 80 mm (3.15 inci).

**AVERTISMENT** - Nu indreptati lumina lanternei catre ochii cuiva. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, inchideti ochii si intoarceti capul. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul.

In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa intrebuinteze acest produs in concordanta cu regulile nationale de folosire referitoare la sanatate si siguranta, cat si cu instructiunile de utilizare.

## CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria: .....

Data cumpărării: .....

Vânzător.....Adresă .....

Durata medie de utilizare: 60 luni

Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de 60 luni de la data cumpărării pentru lanterna si 24 luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului.

Certificatul de Garanție nu modifică drepturile consumatorului stipulate în legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila .....