

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

Articol : LED LENSER : 8201 Led Lenser K1; 8251 Led Lenser K1 blister; 8201-L Led Lenser K1-L; 8251-L Led Lenser K1-L-L blister;

8202 Led Lenser K2; 8252 Led Lenser K2 blister; 8202-L Led Lenser K2-L; 8252 -L Led Lenser K2-L blister **Versiune:** 1.0

Baterii: 8201, 8251, 8201-L, 8251-L; 4x AG3 (1.5V DC) (Item nr. 7713); 8202, 8252, 8202-L, 8252-L; 4x AG13 (1.5V DC) (Item nr. 7708)

Pornire si oprire lanterna: Pentru a porni sau a opri lanterna, rasuciti capatul lanternei. Daca o folositi in calatorie, respectati regulile referitoare la semnalele din traficul pe drumurile publice.

Inlocuirea bateriilor: Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la capatul lanternei. Scoateti bateriile uzate (descarcate) si folositi-le in mod corect. Introduceti bateriile noi cu polul negativ (-) inainte si cu polul pozitiv (+) in urma . Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul.

Important – cand introduceti baterii noi, polul negativ (-) trebuie sa fie introdus primul. Daca sunt introduse incorect, pot fi deteriorate si pot provoca o explozie.

Baterii: Nu incercati niciodata sa reincarcati bateriile. Schimbati intotdeauna bateriile in acelasi timp si folositi intotdeauna baterii de calitate buna si de acelasi tip. Nu folositi baterii cu un curent de incarcare ridicat sau acumulatori care nu sunt compatibili cu lanterna. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuinate conform reglementarilor guvernamentale.

Avertisment pentru siguranta: Nu indreptati lumina lanternei catre ochii cuiva. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul.

In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa intrebuineze acest produs in concordanta cu legile si reglementarile locale.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria:Data cumpărării:

Vânzător.....Adresă

Durata medie de utilizare: **60** luni. Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului.

Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura

Semnatura

Stampila