

Articol - 9405-R Led Lenser P5R.2 ; 9605-R Led Lenser P5R.2 Blister

Versiune: 1.0

Baterie: 1x ICR14500 baterie reincarcabila litiu-ion (articol nr. 7703)

Pornire si oprire lanterna - Pentru a porni sau a opri lanterna, apasati butonul de la capatul lanternei, pentru a obtine iesirea pentru iluminare.

Sistem comutare micro controlor - Sistemul de comutare LED LENSER Micro Controlor foloseste un micro-procesor pentru a controla iluminarea LED-ului. Folosirea unui singur intrerupator, configurarea unui tip de interfata care este accesibil si prietenos permite utilizatorului sa activeze lumina la intensitate maxima. Lanterna are trei setari: Power Light (Lumina intensa), Strobe Light (Lumina intermitenta) si Low Power Light (Lumina slaba). Pentru Power Light apasati butonul de la capatul lanternei pentru lumina continua sau pur si simplu atingeti pentru lumina instant.

Pentru Low Power Light, atingeti o data butonul de la capatul lanternei, apoi schimbati la capacitate maxima in mai putin de o secunda.

Pentru Strobe Light, atingeti de doua ori butonul de la capatul lanternei, apoi schimbati la capacitate maxima in mai putin de o secunda.

Sistem de focalizare rapida (cu o singura mana) - Dispozitivul poate fi focalizat. Pentru a regla fasciculul astfel incat sa corespunda dorintelor dumneavoastra, pur si simplu impingeti inainte sau inapoi cu ajutorul degetului mare capatul lanternei. Pentru a regla din nou fasciculul, blocati focalul rascind capatul lanternei catre dreapta. Apoi functia de focalizare rapida poate fi folosita din nou.

Incarcare - Opriti lanterna inainte de incarcare. Asezati lanterna in incarcatorul magnetic si conectati-l la o sursa de alimentare. Apoi introduceti adaptorul intr-o priza.

Indicatori de incarcare:

Rosu - in curs de incarcare

Verde – incarcare completa, lanterna gata de folosire

Verde intermitent – in curs de incarcare, preincarcare (dupa o descarcare totala a bateriei sau dupa o perioada lunga in care nu a fost folosita), poate dura pana la 300 de secunde

Rosu intermitent – mesaj de eroare (scurt-circuit, pozitie gresita in statia de incarcare, etc.)

Inlocuirea bateriei - Pentru a schimba bateria, opriti lanterna si desurubati partea din spate a acesteia. Scoateti bateria uzata si schimbati-o corect. Introduceti bateria noua cu polul pozitiv inainte. Inchideti lanterna, insuruband la loc partea din spate.

Important – atunci cand introduceti bateria, asigurati-va ca polul pozitiv (+) este introdus primul. Daca este introdusa incorect bateria, lanterna nu va functiona. In plus, bateria nu va incarca, iar daca incarcarea este intrerupta, indicatorul de incarcare va semnaliza cu rosu.

Baterie - La aceasta lanterna de pot fi folosite doar bateriile reincarcabile litiu-ion LED LENSER ICR14500 (articol nr. 7703, cu design de contact special, in combinatie cu o platina de protectie adaptata pentru a asigura maximum de siguranta si de exploatare de catre utilizator). Daca nu doriti sa folositi lanterna timp indelungat, scoateti bateria reincarcabila si pastrati-o intr-un loc racoros (nu in frigider!) pentru a prelungi durata sa de viata. Bateria litiu-ion reincarcabila a fost conceputa pentru a oferi un nivel de siguranta foarte ridicat si multe avantaje. Va rugam sa folositi exclusiv bateriile reincarcabile litiu-ion LED LENSER ICR14500 (articol nr. 7703). Bateriile uzate sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform legislatiei nationale.

Accesorii

1x 8405-R bloc de alimentare

1x 8405-R suport de incarcare magnetic

1x 8405-R suport de incarcare (poate fi fixat pe perete)

1x P5 clips inteligent (nr. de referinta 0315, pentru curele cu o latime maxima de 60 mm. Lanterna prinsa de acest clips poate fi fixata la curea si miscata in directia dorita)

AVERTISMENT : Nu indreptati lumina lanternei catre ochii cuiva. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul.

In situatia folosirii comerciale sau in sectorul public, utilizatorul lanternei trebuie sa intrebuinteze acest produs in concordanta cu legile locale si cu reglementarile.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: Lanterna Led Lenser Seria:

Data cumpărării:

Vânzător.....Adresă

Durata medie de utilizare: **60 luni**

Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de 60 luni de la data cumpărării pentru lanterna si 24 luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului.

Certificatul de Garantie nu modifica drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura

Semnatura

Stampila