

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

LED LENSER : 7736 V² ; 7636 V² negru blister ; 7737 V² argintiu ; 7637 V² argintiu blister Versiune: 5.1

Pachet baterie: 3x AAA/LR03/Micro (1.5V DC) (Articol nr. 7721)

Pornire si oprire lanterna : Actionand butonul de la capatul lanternei puteti porni sau opri lanterna.

Inlocuirea bateriilor : Inainte de a schimba bateriile trebuie sa opriti lanterna.Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la capatul lanternei.

a) pachetul de baterii este conectat la condensatorii din capat -

Acest condensator si suportul bateriilor reprezinta o singura unitate. Scoateti aceasta unitate si scoateti bateriile descarcate. Introduceti baterii noi, respectand semnele plus si minus de pe suport. Nu trebuie sa provocati un scurtcircuit al contactelor din partea din fata. Aveti grija sa nu atingeti contactele aurii anterioare cu un obiect ud sau metalic. Introduceti din nou suportul bateriilor in lacasul din lanterna. Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul in filet.

b) un singur pachet de baterii

Scoateti suportul bateriilor. Scoateti bateriile descarcate si depozitati-le in mod corespunzator. Introduceti bateriile noi, respectand semnele plus si minus de pe suport. Apoi introduceti suportul in lanterna, cu polul pozitiv inainte. Inchideti lanterna, insuruband capatul acesteia.

Baterii : Nu incercati sa reincarcati bateriile sau sa folositi simultan baterii noi si baterii uzate. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi timp si folositi baterii de calitate buna si acelasi tip. Datorita valorilor electrice diferite, folosirea acumulatorilor si a bateriilor cu un curent de incarcare ridicat nu este permisa. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita curgerea lor si sa deterioreze lanterna. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform legislatiei nationale.

ATENTIE! Atunci cand introduceti baterii noi, respectati semnele polaritatii din lacasul bateriilor. Atunci cand reintroduceti pachetul de baterii (versiunea b) in lanterna, trebuie sa-l introduceti mai intai cu polul pozitiv. Daca introduceti incorect bateriile sau pachetul de baterii puteti deteriora bateriile si pot provoca o explozie!

AVERTISMENT ! Nu indreptati lumina catre ochii persoanelor din apropiere. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul. Atunci cand priviti direct in lumina acestei lanterne, aceasta va poate orbi temporar. In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa fie instruit in concordanta cu reglementarile nationale pentru sanatate si siguranta si cu regulile de folosire.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria:Data cumpărării:

Vânzător.....Adresă

Durata medie de utilizare: **60** luni . Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului. Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura

Semnatura

Stampila