

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

**LED LENSER** - 7058 Led Lenser L7 Cutie test cadou , 7108 Led Lenser L7 Cutie cadou , 7008 Led Lenser L7 Blister

**Versiune:** 2.0 **Baterii:** 3x AAA/LR03/Micro (1.5V DC) (Item nr. 7721)

**Pornire si oprire lanterna** - Pentru a porni sau a opri lanterna, apasati butonul de la capatul lanternei. Puteti folosi de asemenea intrerupatorul drept buton. Pentru aceasta apasati butonul si apoi eliberati-l.

**Sistem de focalizare** - Aceasta lanterna prezinta capacitate de focalizare. Pentru a regla fasciculul astfel incat sa corespunda dorintelor dumneavoastra, pur si simplu rasuciti capul lanternei.

**Inlocuirea bateriilor** - Va rugam sa opriti lanterna inainte de a schimba bateriile. Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la capatul acesteia. Scoateti bateriile uzate (descarcate) si folositi-le in mod corect. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi timp. Folositi marcasele plus/minus din interiorul locasului bateriilor drept ghidaj pentru introducerea corecta a bateriilor. Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul.

**Important** - cand introduceti baterii noi, respectati polaritatea (+) si (-) care este marcata pe lacasul bateriilor. Daca sunt introduse incorect, pot fi deteriorate si pot provoca o explozie. Pentru a evita scurt circuitarea/explozia casetei bateriilor, feriti-o de umezeala si de substante metalice.

**Baterii** - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateriile sau sa folositi baterii noi si uzate impreuna. Nu folositi baterii cu un curent de incarcare ridicat sau acumulatori care nu sunt compatibili cu lanterna. Daca intentionati sa nu folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuinate conform reglementarilor guvernamentale.

**Accesorii** - Curea poate fi fixata la capatul lanternei.

**AVERTISMENT** - Nu indreptati lumina lanternei catre ochii cuiva. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul.

In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa intrebuineze acest produs in concordanta cu reglementarile nationale pentru sanatate si siguranta si cu regulile de folosire.

#### **CERTIFICAT DE GARANTIE**

Produsul: Lanterna **Led Lenser** Seria: .....

Data cumpărării: .....

Vânzător.....Adresă .....

Durata medie de utilizare: **60** luni . Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către **S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL** la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului. Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila .....