

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

**LED LENSER** - 8301 Led Lenser M1 și 8501 Led Lenser M1 **Versiune:** 2.0 **Baterii:** 1x CR123 Litiu 3V (Item nr. 7759)

**Pornire si oprire lanterna** - Pentru a porni sau a opri lanterna, apasati butonul de la capatul lanternei. (iesire lumina maxima)

**Sistem Micro Controller switch** - Sistemul LED LENSER Micro Controller foloseste un microprocesor pentru a controla iluminarea LED. Folosind un singur intrerupator, interfata utilizatorului a fost conceputa simpla, prietenoasa si permite intotdeauna utilizatorului sa activeze setarile de luminozitate maxima. Poate oferi maximum de iluminare; lumina mai putin intensa sau blit.

Pentru iluminare maxima: fie apasati intrerupatorul cu buton pentru iluminare continua, fie apasati o data pentru iluminare instant.

Pentru iluminare mai putin intensa: apasati o data intrerupatorul cu buton si apoi apasati butonul mai putin de o secunda.

Pentru blit: apasati de doua ori intrerupatorul cu buton si apoi apasati butonul mai putin de o secunda.

**Sistem de focalizare rapida** (cu o singura mana) - Aceasta lanterna prezinta capacitate de focalizare. Pentru a regla fasciculul astfel incat sa corespunda dorintelor dumneavoastra, pur si simplu impingeti capul lanternei inainte sau inapoi cu ajutorul degetului mare.

**Inlocuirea bateriilor** - Va rugam sa opriti lanterna inainte de a schimba bateriile. Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la capatul acesteia. Scoateti bateriile uzate (descarcate) si folositi-le in mod corect. Inchideti lanterna, insuruband la loc capacul.

**Important** – cand introduceti baterii noi, respectati polaritatea (+) si (-) care este marcata pe lacasul bateriilor. Daca sunt introduse incorect, pot fi deteriorate si pot provoca o explozie.

**Baterii** - Nu incercati niciodata sa reincarcati bateriile sau sa folositi baterii noi si uzate impreuna. Folositi doar baterii CR123 Litiu 3V pentru lanterna dumneavoastra M1. Daca intentionati sa nu folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita ca acestea sa curga si sa deterioreze lanterna. Bateriile descarcate trebuie de asemenea scoase. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform reglementarilor guvernamentale.

**Accesorii** - Cureaua inclusa poate fi fixata la inelul mic al lanternei. Saculetului inchis i se potrivesc bride cu o latime maxima de 80 mm (3.15 inches).

**AVERTISMENT** - Nu indreptati lumina lanternei catre ochii cuiva. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul. In situatia folosirii comerciale, utilizatorul lanternei trebuie sa intrebuinteze acest produs in concordanta cu reglementarile nationale pentru sanatate si siguranta si cu regulile de folosire.

### **CERTIFICAT DE GARANȚIE**

Produsul: **Lanterna Led Lenser** Seria: .....Data cumpărării: .....

Vânzător.....Adresă .....

Durata medie de utilizare: **60** luni, Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanție de **60** luni de la data cumpărării pentru lanterna si **24** luni de la data cumpararii pentru acumulatori. Perioada de garanție se acordă pentru orice defecțiune de fabricație. Produsul corespunde descrierii si calităților produsului mostra sau model prezentat de vânzător și scopului solicitat de către consumator, scop pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip. Eventualele defecțiuni de fabricație se vor remedia de către S.C. ARROW INTERNATIONAL SRL la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul și vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depași 15 zile calendaristice.

Cumpărătorul are obligația să prezinte acest certificat de garanție și bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamații. Prezentul Certificat de Garanție nu acoperă defecțiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreținerii defectuoase a produsului, a utilizării în scopuri ce nu corespund conformității, defecțiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanția nu se acordă suprafețelor de acoperire, accesoriilor, bateriilor, scurgeri ale bateriilor, ambalajului. Certificatul de Garantie nu modifică drepturile consumatorului stipulate in legea 449/2003.

Vânzător

Cumpărător

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila .....